

Kurzanleitung

In drei Schritten zur fertig eingerichteten Smartnetz KI Vision.

1

WLAN VERBINDEN

Schließen Sie die Smartnetz KI Vision an die Stromversorgung an und verbinden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer mit dem WLAN-Hotspot der Smartnetz KI Vision.

Nach dem Verbinden öffnet sich die Einrichtungsseite normalerweise automatisch. Falls sich keine Seite öffnet, öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie <http://192.168.4.1> auf.

Wählen Sie anschließend Ihr WLAN aus und geben Sie Ihre WLAN-/Routerdaten ein. Nach dem Speichern verbindet sich die Smartnetz KI Vision mit Ihrem WLAN.

2

GERÄT AKTIVIEREN (QR-CODE)

Scannen Sie den QR-Code Ihrer Smartnetz KI Vision mit Ihrem Smartphone. Folgen Sie den angezeigten Schritten und melden Sie sich bei Bedarf mit Ihrem Smartnetz-Konto an.

Wählen Sie anschließend „Aktivieren“. Die Smartnetz KI Vision wird Ihrem Smartnetz-Konto zugeordnet.

3

KAMERA AUSRICHTEN

Wählen Sie nach der Aktivierung „Ausrichten“.

Das Kamerabild kann direkt per Touch verschoben, gedreht und gezoomt werden.

Wichtig: Die genaue Position, Drehung und der gewählte Zoom sind für die anschließende KI-Kalibrierung nicht ausschlaggebend.

Richten und drehen Sie die Kamera so lange aus, bis alle relevanten Daten des Zählers vollständig und möglichst spiegelungsfrei ablesbar sind. Der vollständige Zählerstand muss erkennbar sein; relevante Ziffern oder Anzeigen dürfen nicht verdeckt sein. Vermeiden Sie störende Spiegelungen und Lichtreflexionen so gut wie möglich.

Wenn alle relevanten Daten gut ablesbar sind, wählen Sie „Abschließen“.

WICHTIG NACH DEM ABSCHLIESSEN:

Ab diesem Zeitpunkt muss die Smartnetz KI Vision fest und unverändert am Zähler positioniert bleiben. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mehr verrutscht oder nachträglich in seiner Position verändert wird, da die anschließende KI-Kalibrierung auf dieser Kameraposition basiert.

Fertig – den Rest übernimmt Smartnetz KI Vision.

Nach dem Abschließen richtet sich Smartnetz KI Vision innerhalb von bis zu 24 Stunden automatisch auf Ihren Wasserzähler ein. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail.

Alternativ können Sie das Gerät jederzeit manuell im Smartnetz Vision Center kalibrieren.

Smartnetz Vision Center: vision.smartnetz.at

WLAN VERBINDEN → GERÄT AKTIVIEREN → KAMERA AUSRICHTEN